


## 音声案内ATMの概要

参考

目の不自由な方向けに、音声で操作をご案内するものです。  
取引の操作はATM付属の受話器からの操作誘導音声案内に従い、  
受話器についたテンキーで行います。(支払、入金、残高照会、記帳)  
通常のATMとしての使用も可能です。




NO	名称	内容
①	音量ボリューム	受話音量を3段階に調節
②	テンキー(1~0)	金額・暗証番号及び各取引選択用
	テンキー(#)	取引金額の確認(円)等に使用
	テンキー(*)	取引の取消/訂正をする場合に使用
③	スピーカ	受話音の聞き取りに使用。音声により顧客誘導
④	点字	該当部位の名称を示す

## 入力ボタン拡大表示機能の概要

高齢者等の操作性向上のため、暗証番号入力画面、金額入力画面で  
入力ボタンを拡大可能です。

通常画面(例:暗証番号入力)



拡大画面(例:暗証番号入力)

